

音響室パッチ盤

すのこ			ピンスポ		第一シーリング				会議室				喫茶室		
1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	
花道前				舞台框				舞台床マイクコネクタ							
1 下手 2		1 上手 2		1	2	3	4	1 下手 2		3 中央前 4		5 上手 6			
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C		
マルチ H 上手舞台床															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
マルチ G 下手舞台床															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
マルチ F 客席後															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C
マルチ E 客席前															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C
マルチ D 上手袖															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
マルチ C 上手袖															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C
マルチ B 下手袖															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
マルチ A 下手袖															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C
Rio3224-D ID:Y003															

OMNI IN								吊りマイク				映像ワゴン			
1	2	3	4	5	6	7	8	1-下-2	1-中-2	1-上-2	L R				
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
周辺機器類P.B								周辺機器類Rec							
L-1-R		L-2-R		L-3-R		L-4-R		L-1-R		L-2-R		L-3-R		L-4-R	
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C
周辺機器類P.B								周辺機器類Rec							
L-5-R		L-6-R		L-7-R		L-8-R		L-5-R		L-6-R		L-7-R		L-8-R	
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C
OMNI OUT						プザー-IN		パワーアンプ架							
1	2	3	4	5	6	L R		1	2	3	4	5			
12C	12C	12C	12C	12C	12C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C			
エアモニ		OMNI OUT		マイクプリアンプ				デジタルミキサー SLOT(AES/EBU)							
L	R	7	8	1	2	3	4	1/2-3/4-IN-5/6-7/8				1/2-3/4-OUT-5/6-7/8			
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	11C	11C	11C	11C	12C	12C	12C	12C
				L-AIR-R		L-AIR-R									
マイクアンプ IN		モニタースピーカー		DME SLOT IN				ワイヤレスマイク							
1	2	L	R	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11C	11C	11C	11C	11C	11C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
PARA				PARA				PARA				PARA			
	1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3
11C	12C	12C	12C	11C	12C	12C	12C	11C	12C	12C	12C	11C	12C	12C	12C
映像(舞台袖コネクタ一架)						映像		ネットワークコントローラー				音声用LAN(Dante)		吊マイク	
1	2	3	4	5	6	BNC		1 2		Pri Sec		LAN LAN		リモート	
BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC		LAN LAN		LAN LAN		7Pin			

下手袖パッチ盤

花道				舞台框				舞台床マイクコネクターボックス											
1- 下手 - 2	1- 上手 - 2	2	1	2	3	1- 下手 - 2	1- 中央前 - 2	1- 上手 - 2											
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C				
マルチ H 上手舞台床																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C				
マルチ G 下手舞台床																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C				
マルチ F 客席後																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C				
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C				
マルチ E 客席前																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C				
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C				
マルチ D 上手袖																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C				
マルチ C 上手袖																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C				
マルチ B 下手袖																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C				
マルチ A 下手袖																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C				
Rio1608-D ID:Y004																			
映像(入出力パッチ架)						映像(客席前)			映像(客席後)			映像(上手袖)							
1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3	1	2	3					
BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC					
客席前			客席後			映像(下手舞台奥)			映像(下手舞台奥)			映像(VP室)							
1	2	1	2	1	2	BNC	LAN	BNC	LAN	HDMI			OPT						
LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	BNC	LAN	BNC	LAN	11C			11C						
Dante						パワーアンプ架													
Pri/Cont		Sec				リモート		1		2		3		5		6		7	
LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	7Pin	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4
マルチC			マルチD			インカム						Dante			ミキサー用電源				
入出力パッチ架			入出力パッチ架			A/B		A		B		Pri/Cont		Sec		AC100V			
FK			FK			6Pin		12C		12C		LAN		LAN		LAN			
プロジェクト電源 200V						プロジェクト電源 200V													
LB-2 3						L-B2 3													
200V						200V													

音響電源

下手袖

プレーカー-1	プレーカー-2	プレーカー-3	プレーカー-4	プレーカー-5	プレーカー-6
1	2	3	4	5	6
C型(30A)	C型(30A)	C型(30A)	C型(30A)	C型(30A)	C型(30A)

上手袖

プレーカー-1	プレーカー-2	プレーカー-3	プレーカー-4	プレーカー-5	プレーカー-6
1	2	3	4	5	6
C型(30A)	C型(30A)	C型(30A)	C型(30A)	C型(30A)	C型(30A)

上手袖パッチ盤

		舞台袖コネクター架				Dante									
		1	2	CAT6		Pri/Cont		Sec							
		LAN	LAN			LAN	LAN	LAN							
マルチ C (舞台袖コネクター架/入出力パッチ架)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C
マルチ D (舞台袖コネクター架/入出力パッチ架)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C	11C
マルチ C		マルチ D		スピーカーコンセント						映像(舞台袖コネクター架)					
入出力パッチ架		入出力パッチ架		1	2	3	4	5	6	1	2	3			
FK		FK		NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	NL4	BNC	BNC	BNC			
			インカム												
			A/B	A	B										
			6Pin	12C	12C										
プロジェクター電源 200V			プロジェクター電源 200V												
LB-2			L-B2 2												
200V			200V												

下手袖奥床

マルチ G		
舞台袖/音響調整室	1	2
FK	11C	11C

上手袖奥床

マルチ H		
舞台袖/音響調整室	1	2
FK	11C	11C

舞台下手前床

マイクコンセント	
1	2
11C	11C
スピーカーコンセント	
1	2
NL4	NL4

舞台中央前床

マイクコンセント	
3	4
11C	11C
スピーカーコンセント	
3	4
NL4	NL4

舞台上手前床

マイクコンセント	
5	6
11C	11C
スピーカーコンセント	
5	6
NL4	NL4

下手袖奥パッチ盤

映像(舞台袖コネクター架)		Dante		
BNC	LAN	Pri/Cont		Sec
BNC	LAN	NL4	NL4	NL4
音響電源(15A)		インカム		
音響室分電盤8(連動)		A/B	A	B
平行	平行	6Pin	12C	12C

上手袖奥パッチ盤

映像(舞台袖コネクター架)		Dante		
BNC	LAN	Pri/Cont		Sec
BNC	LAN	NL4	NL4	NL4
音響電源(15A)		インカム		
音響室分電盤8(連動)		A/B	A	B
平行	平行	6Pin	12C	12C

客席後 (27列-22)

Dante		インカム			マルチ F
Pri/Cont	Sec	A/B	A	B	舞台袖/音響調整室
LAN	LAN	LAN	6Pin	12C	12C
舞台袖コネクター架		映像(舞台袖コネクター架)			FK
1	2				
LAN	LAN	CAT6	BNC	BNC	BNC

客席後音響電源 (27列-20)

音響用電源	音響用電源
AC100V(30A)	AC100V(15A)
上手仮設音響分電盤7	上手仮設音響分電盤8
C型	平行 x2口

客席前 (18列-26)

Dante		インカム			マルチ E
Pri/Cont	Sec	A/B	A	B	舞台袖/音響調整室
LAN	LAN	LAN	6Pin	12C	12C
舞台袖コネクター架		映像(舞台袖コネクター架)			FK
1	2				
LAN	LAN	CAT6	BNC	BNC	BNC

客席前音響電源 (18列-25)

音響用電源	音響用電源
AC100V(30A)	AC100V(15A)
上手仮設音響分電盤7	上手仮設音響分電盤8
C型	平行 x2口