

調光卓	丸茂電機 PRETYNA-M
	制御信号数 1024ch
	プリセットフェーダー 60本×3段
	サブマスターフェーダー 30本×99ページ
	記憶シーン ×1000
	チェイス 99チェイス×99ステップ
	JASCII対応
第1ボーダーライト	LEDボーダーライト (R・G・B・W)
	C型30Aコンセント ×1 (単独・上手)
第1サスペンションライト	C型20Aコンセント 8回路×3口
	C型30Aコンセント 2回路 (直回路 上手・下手)
	制御信号コネクタ 1個 (DMX OUT 上手)
	平凸レンズスポットライト 1kw ×6台
	平凸レンズスポットライト 500w ×6台
	フルネルレンズスポットライト 1kw ×6台
	フルネルレンズスポットライト 500w ×6台
第2ボーダーライト	LEDボーダーライト (R・G・B・W)
	C型30Aコンセント ×1 (単独・上手)
第2サスペンションライト	C型20Aコンセント 8回路×3口
	C型30Aコンセント 2回路 (直回路 上手・下手)
	制御信号コネクタ 1個 (DMX OUT 上手)
	平凸レンズスポットライト 1kw ×6台
	平凸レンズスポットライト 500w ×6台
	フルネルレンズスポットライト 1kw ×6台
	フルネルレンズスポットライト 500w ×6台
アップーホリゾンライト	LEDアップーホリゾンライト (R・G・B・W)
	C型30Aコンセント 2回路 (直回路)
	制御信号コネクタ 1個 (DMX OUT 上手)
ローホリゾンライト	LEDローホリゾンライト (R・G・B・W)
	制御信号コネクタ 1個 (DMX OUT 上手)
フットライト	ハロゲンライト 85w ×3回路 ×5台
花道フットライト	ハロゲンライト 85w ×2回路 ×2台

フロアコンセント	C型30Aコンセント 7回路 (上手・下手)
	C型30Aコンセント 3回路 (舞台上 上手・フットライト用)
	C型30Aコンセント 2回路 (花道・花道フットライト用)
	C型30Aコンセント 3回路 (上手奥・ローホリゾンライト用)
	C型30Aコンセント 3回路 (舞台後方 中央) 直回路
フロントサイドスポットライト	C型20Aコンセント 4回路 (上手・下手)
	平凸レンズスポットライト 1kw ×8台 (上手・下手)
シーリングスポットライト	C型20Aコンセント 9回路
	平凸レンズスポットライト 1kw ×18台
センターピンスポットライト	クセノンピンスポット 1kw ×2本
移動機材	Parライト 1kw(N) ×4台
	Parライト 1kw(VN) ×4台
	RIKURI 750w (26°) ×4台
	RIKURI 750w (36°) ×4台
	エフェクトスポットライト ×1台
	ディスクマシン ×1台 (雪、雨、雲)
	先玉 (OL-6) ×1台
	波マシン 1kw ×2台
	ミラーホール (尺玉) ×1台
	ハイスタンド ×6本
	ベーススタンド
持込卓用	電源 上手30A×2口 下手30A×2口
	DMX OUT ×2 (上手・下手)
	DMX IN ×1 (下手)