



No.	名称
1	可動プロセニウム袖 上手
2	可動プロセニウム袖 下手
3	緞帳1
4	緞帳2
5	バトン1
6	引割緞帳 昇降
7	引割緞帳 開閉
8	暗転幕
9	袖幕1
10	ボーダライト1
11	サスペンションライト1
12	バトン2
13	天井反射板1 (昇降)
14	天井反射板1 (変角)
15	袖幕2
16	ボーダライト2
17	サスペンションライト2
18	バトン3
19	バトン4
20	一文字幕4
21	袖幕3
22	昇降パネル
23	引割幕
24	ボーダライト3
25	サスペンションライト3
26	天井反射板2 (昇降)
27	天井反射板2 (変角)
28	バトン5
29	バトン6
30	袖幕4
31	ボーダライト4
32	サスペンションライト4
33	バトン7
34	バトン8
35	一文字幕7
36	袖幕5
37	リアスクリーン
38	水平ライト
39	バトン9
40	バトン10
41	バック幕
42	水平ライト幕 前吊
43	水平ライト幕 後吊
44	天井反射板3 (変角)
45	東西幕 上手
46	東西幕 下手
55	正面反射板
56	東西バトン1 上手 (内)
57	東西バトン1 上手 (外)
58	東西バトン1 下手 (内)
59	東西バトン1 下手 (外)
60	東西バトン2 上手 (内)
61	東西バトン2 上手 (外)
62	東西バトン2 下手 (内)
63	東西バトン2 下手 (外)
64	トーマンタルタワー 上手
65	トーマンタルタワー 下手